

電流計・電圧計の読み取り ①


モノナビ研究所

次の電流計の値をAとmAでそれぞれ答えなさい。

5Aにつないであるので上段の数値を読み取る。メモリ0.1A(100mA)

1.5 A


1500 mA



500mAにつないであるので上段の数値を100倍して読み取る。下段を10倍して読み取ってもよい。メモリ10mA。

0.26 A


260 mA



50mAにつないであるので下段の数値を読み取る。メモリ1mA

0.044 A

44 mA



No. () 年 組 名前